

Děkujeme Vám za nákup profesionálního nářadí značky RYOBI. Pro Vaši bezpečnost a potěšení je nutné, abyste tento návod k použití a bezpečnostní předpisy důkladně přečetli dříve, než začnete tento výrobek používat.

Popis

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Spínač | 2. Regulátor otáček |
| 3. Přepínač funkcí | 4. Aretace funkcí |
| 5. Držák nástroje | 6. Nástroj |
| 7. Fixace nástroje | 8. Přední rukojeť |
| 9. Hloubkový doraz | 10. Motýlková matice |

Bezpečnostní pokyny k používání

- Zkontrolujte, zda Vaše napětí odpovídá napětí na štítku stroje.
- Stroj nikdy nepoužívejte, jestliže chybějí kryty nebo šrouby. Před použitím je namontujte na příslušné místo a zkontrolujte, zda jsou všechny části Vašeho stroje v dobrém stavu.
- Spněte všechna bezpečnostní opatření, když pracujete ve výškách.
- Při práci se nikdy nedotýkejte pracovního nástroje, nebo jiných pohybujících se částí.
- Nikdy neuvádějte svůj stroj do chodu, jestliže je pracovní nástroj v dotyku s obrobkem.
- Nikdy neodkládejte stroj před úplnou zástavou nástroje.
- Příslušenství:** použití jiného příslušenství, než se doporučuje v této příručce může být nebezpečné.
- Náhradní díly:** k náhradě vadných dílů používejte jen díly originální. Nejlépe je svěřit opravu Vašeho nástroje autorizovanému servisu.

Bezpečnostní opatření při používání kombikladiva

- Držák nástroje upevněte v poloze znázorněné v provozním návodu. Neodborně upevněný nástroj může při provozu vypadnout.
- Stroj se nesmí použít k práci na plochách, pod nimiž jsou elektrická vedení. Zkontrolujte průběh el. vedení před použitím stroje k práci na stěnách, podlahách nebo stropech.
- Při práci stroj držte pevně oběma rukama, jinak stroj může poskočit a zranit Vás.
- Nedotýkejte se při práci nástroje, protože se při práci může mimořádně ohřát.
- Nástrojem nikdy nemiňte proti osobám.

Technické údaje

	ED-400	ED-450
nástrojová stopka	SDS Max	
max. průměr vrtáku	45 mm	
kmitočet	50 Hz	
napětí	230 V	
příkon	1150 W	
počet otáček za minutu	500 min ⁻¹	250 – 500 min ⁻¹
počet úderů za min.	2900 min ⁻¹	1450 – 2900 min ⁻¹
celková délka	458 mm	
hmotnost netto	7,4 kg	

Standardní příslušenství

Rukojeť, hloubkový doraz, mazací tuk nástroje

Oblasti použití

Používejte jen pro tyto účely:

- Vrtání betonu
- Sekání betonu
- Vrtání dřer pro kotevní techniku

Vznik hluku

Hluková hladina (hladina akustického tlaku) může překročit podle okolností hodnotu 85 dB (A). V tom případě musíte udělat opatření k odhlučnění a ochraně sluchu.

Hladina hluku tohoto stroje se měří podle norem IEC 59 00 11, IEC 704, DIN 45635 díl 21, NFS 31-031 /84/537 EWG/

Vypínač (Obr. 1)

Stroj se rozběhne, když stisknete spínač (1) a zastaví se, když spínač pustíte.

Regulátor otáček (jen ED-450E) (Obr. 2)

Rychlost otáček může být regulována od 250 do 500 ot/min. Na regulátoru otáček naleznete číslici 1-6 (Obr. 2). Číslice 1 je nejnižší a číslice 6 je nejvyšší rychlost.

Přepínač funkcí (Obr. 3 – 6)

Přepínač obr. 3 je na boční straně stroje. Používejte pouze je-li stroj v klidu. Nejdříve zmáčkněte aretaci obr. 4 a potom otáčejte na polohu zvolené funkce.

Příklepové vrtání (Obr. 4)

Směr přepínače na piktogram kladiva v vrtákem.

Sekání (Obr. 5, 6)

Směr přepínače na piktogram kladiva resp. otáčejícího se kladiva

Sekání s volně otočným sekáčem (Obr. 5)

Směr přepínače na piktogram otáčejícího se kladiva

Sekání s pevně fixovaným sekáčem (Obr. 6)

Směr přepínače na piktogram kladiva

POZNÁMKA!

Chcete-li sekát se sekáčem natočeným do určitého úhlu přepněte na funkci sekání s volně otočným sekáčem, otočte rukou sekáč do požadovaného úhlu, přepněte na funkci s pevně fixovaným sekáčem a pootočte sekáč rukou do nejbližší pevné polohy.

Fixace a vyjmutí nástroje (Obr. 7, 8)

Zkontrolujte, že je sbíječka odpojena od sítě. Upevňujte jen příslušenství s čistou a namazanou stopkou.

Fixace nástroje

- Zasuňte nástroj (6) do držáku (5)
- Lehkým tlakem otáčejte, až se zasune do držáku
- Vyzkoušejte zda je nástroj fixován

Vyjmutí nástroje

- Stáhněte k sobě pouzdro držáku a vyjměte nástroj.
- Připevněte materiál šroubem.

Rukojeť (Obr. 9)

Rukojeť (8) může být otáčena o 360°. Uvolněte šroub v rukojeti, otočte do požadovaného směru a rukojeť dotáhněte.

Hloubkový doraz (Obr. 10)

Použitím hloubkového dorazu můžete vrtat otvory přesně požadované hloubky.

Údržba

Po každém použití stroj náležitě očistěte a zkontrolujte. Minimálně jednou ročně nechte stroj prohlédnout v autorizovaném servisu.

Nikdy neprovádějte žádné úpravy dokud je motor v běhu. Pokaždé odpojte stroj od zdroje elektrického napětí před tím než provedíte jakékoli výměny vrtáků, apod. nebo před čistěním či mazáním.

VAROVÁNÍ

K zajištění bezpečnosti a životnosti stroje všechny opravy musí být prováděny odborným servisem.

Tento dokument musí být pečlivě uschován

RYOBI

Návod na použití

ED 400 – ED 450





