



INSTALACE SPODNIHO RÁMU

1. Položte dřevěný blok za stroj a potom opatrně otočte stroj tak, aby úložná deska byla na zemi.
2. Volně zašroubujte 12 šroubů (M6x12) na nohách rámu kde je úložná deska
3. Vložte střední dno, připevněte jej pomocí zašroubování 8 šroubů (M6 x 12)
4. Dejte na nohy rámu krycí čepičky
5. Obraťte rám zpět na nohy a dotáhněte šrouby